

Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	1 / 4



SICHERHEITSMITTEILUNG

WERTUNG : NEDRIG
 DURCHSCHNITT
 KRITISCH

TOPIC : ALTIRANDO2RS
Rettergriff-Auslösesystem

Problem :

In manchen Fällen kann das Ziehen des Rettergriffes deutlich erschwert sein und die Retterauslösung verlangsamt werden.



Betroffene Gurtzeuge :

ALTIRANDO² RS (index : A1 - B3)

Feststellung :

Während eines Gurtzeugtests war es schwierig den Rettergriff zu ziehen und aus seiner Halterung zu lösen.

Nächste Seite ►


Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	2 / 4

Vorgehensweise :

Wie finde ich die Herstellungsnr meines Gurtzeuges ?

Öffne den Klettverschluss des rechten Brustgurtes. Dort findest Du die Angaben.

Führe eine Retterauslösung durch während eines Gurtzeugtests.



Nächste Seite ►

Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	3 / 4

- 1** Bearbeite die Klappe mit dem genähten Klett. Es ist die Klappe die mit "Altirando2 RS" bestickt ist.

Und

Erkenne den genähten Klett



Äusseres Ende "A"

Äusseres Ende "B"



- 2** Mach einen Einschnitt im Klett am äusseren Ende "B"



Das äussere Ende "B" ist dann lose (identisch zum äusseren Ende "A")



Siehe nächste Seite

Nächste Seite ►

Datum	21/10/2015
Dokument Nr.	SUPAIR_2015/10_001
Seite	4 / 4

3

Ziehe während eines Gurtzeugtests den Rettergriff, um Lösen des Rettergriffes und des Rettungsgerätes zu überprüfen.
Funktioniert es?

JA

NEIN

Behandle Dein Gurtzeug sorgfältig
Wir wünschen Dir gute Flüge !

Bitte melde Dich bei Supair unter:
sav@supair.com

Wer sollte die Überprüfung durchführen :

USER

HÄNDLER

HERSTELLER

Wann sollte die Überprüfung durchgeführt werden :

Die Überprüfung sollte sofort erfolgen

Betroffene :

USER

HÄNDLER

GLEITSCHIRMSCHULEN

PARAGLIDING ASSOCIATION

PRESS

FEDERATION

Sicherheitsmitteilung : SUPAIR_2015/10_001